PalmeAG
AGROCOMPONENTES DE ACERO

FICHA TÉCNICA · FT-PAG-10 · REV. 2026-11

Anillo para Tutoreo

Sujeción firme de plantas para un crecimiento sano.

15 · 23 · 25 mm | Polipropileno 100 % virgen | Resiste intemperie, UV y químicos



DESCRIPCIÓN

El anillo para tutoreo es un clip de polipropileno 100 % virgen que une el tallo de la planta con la rafia o el hilo del tutor sin estrangularlo. Se fabrica en 15, 23 y 25 mm y resiste intemperie, radiación UV y productos químicos de uso agrícola.

Se coloca a presión con una mano conforme la planta crece, manteniendo el tallo recto y la carga bien distribuida. Al final del ciclo se retira y se puede reutilizar.

APLICACIONES

- Tutoreo de tomate, pepino y pimiento
- Vivero y ornamentales
- Sujeción de plántula al tutor
- Complemento de rafia e hilo de poliéster

DATOS TÉCNICOS

Material	Polipropileno 100 % virgen
Medidas	15, 23 y 25 mm
Colocación	A presión, con una mano
Resistencia	Intemperie, radiación UV y químicos de uso agrícola
Reutilizable	Sí
Cultivos	Tomate, pepino, pimiento, berenjena, vivero y ornamentales



15 mm 23 mm 25 mm

polipropileno 100 % virgen · cierre a presión

Esquema ilustrativo, sin escala

PRESENTACIONES

Anillo 15 mm | Anillo 23 mm | Anillo 25 mm

RECOMENDACIONES DE USO

1. Use 15 mm en plántula y tallos delgados, 23 mm en tallo medio y 25 mm en tallos gruesos de tomate o pepino.
2. Coloque el anillo debajo de una hoja o racimo para que sostenga sin estrangular el tallo.
3. Al final del ciclo retire los anillos y guárdelos bajo techo para reutilizarlos.

Ficha en línea y cotización

www.palmeag.com/productos/anillo-para-tutoreo/

WhatsApp 33 1601 6843

PalmeAG AGROCOMPONENTES DE ACERO

Palme AG · División agrícola de Grupo Palme (Acero Sueco Palme)
Av. Manuel Ávila Camacho 1440, Col. Mezquitán Country, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (33) 3836 1212 · WhatsApp 33 1601 6843 · contacto@palmeag.com · www.palmeag.com

Desde 1960
18 sucursales en México
ISO 9001

Los valores indicados son nominales y pueden variar según lote y condiciones de uso. Las cargas de prueba son datos de laboratorio y no sustituyen el cálculo de carga de trabajo. Confirme medidas, presentaciones y existencias con su asesor al cotizar. FT-PAG-10 · Rev. 2026-11 · © 2026 Palme AG.