PalmeAG
AGROCOMPONENTES DE ACERO

FICHA TÉCNICA · FT-PAG-08 · REV. 2026-11

Motores & Roll Up

Apertura y cierre de cortinas enrollables.

24 V y 110 V | Alcance hasta 100 m | Cenital o lateral



DESCRIPCIÓN

El motor eléctrico Palme AG abre y cierra cortinas enrollables de invernadero, cenitales o laterales, con un alcance de hasta 100 m por motor y bajo consumo de electricidad. Lo surtimos en 24 V y 110 V, siempre en stock, junto con el Roll Up manual NSA.

Es un motor de excelente relación costo-desempeño, de instalación rápida y sencilla. Como complemento ofrecemos el creeper (guía) para acompañar el recorrido del tubo al subir y bajar la cortina.

APLICACIONES

- Cortinas laterales enrollables
- Automatización de invernaderos existentes
- Ventilación cenital
- Casa sombra y macrotúnel con cortina

DATOS TÉCNICOS

Equipo	Motor eléctrico para cortina enrollable
Voltajes	24 V y 110 V
Alcance	Hasta 100 m de cortina por motor
Aplicación	Cortina cenital o lateral
Consumo	Bajo consumo eléctrico
Complementos	Creeper (guía de recorrido) y Roll Up manual NSA
Roll Up NSA	Mecanismo manual · almacén hasta 100 m
Disponibilidad	En stock



Esquema ilustrativo, sin escala

PRESENTACIONES

Motor 24 V | Motor 110 V | Creeper (guía) | Roll Up manual NSA

RECOMENDACIONES DE USO

1. Elija 24 V cuando la instalación trabaja con controlador o fuente de bajo voltaje; 110 V para conexión directa a la red.
2. Instale el creeper para acompañar el recorrido del tubo y evitar que la cortina se desvíe al subir y bajar.
3. El Roll Up NSA funciona como alternativa manual en naves sin energía o como respaldo del motor.

Ficha en línea y cotización

www.palmeag.com/productos/motores-roll-up/

WhatsApp 33 1601 6843

PalmeAG
AGROCOMPONENTES DE ACERO

Palme AG · División agrícola de Grupo Palme (Acero Sueco Palme)
Av. Manuel Ávila Camacho 1440, Col. Mezquitán Country, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (33) 3836 1212 · WhatsApp 33 1601 6843 · contacto@palmeag.com · www.palmeag.com

Desde 1960
18 sucursales en México
ISO 9001

Los valores indicados son nominales y pueden variar según lote y condiciones de uso. Las cargas de prueba son datos de laboratorio y no sustituyen el cálculo de carga de trabajo. Confirme medidas, presentaciones y existencias con su asesor al cotizar. FT-PAG-08 · Rev. 2026-11 · © 2026 Palme AG.