PalmeAG
AGROCOMPONENTES DE ACERO

FICHA TÉCNICA · FT-PAG-09 · REV. 2026-11

Perfil Sujetador

Sujeción de plásticos o mallas a la estructura.

Lámina galvanizada triple cal. 22 | Tramos de 3 · 4 · 6 m | Hasta 3 líneas de zigzag



DESCRIPCIÓN

El perfil sujetador es un canal de lámina galvanizada triple calibre 22 que se fija a la estructura del invernadero para sujetar el plástico o la malla con alambre zigzag. Se surte en tramos de 3, 4 y 6 m y acepta hasta 3 líneas de zigzag.

Junto con el alambre zigzag forma el sistema de fijación más usado en invernaderos: permite tensar y cambiar el plástico sin perforarlo y resiste el viento y la intemperie durante años.

APLICACIONES

- Fijación de plástico de cubierta
- Cortinas laterales y frontales
- Sujeción de malla sombra y antiáfidos
- Macrotúneles y casa sombra

DATOS TÉCNICOS

Material	Lámina galvanizada triple
Calibre	22
Largos	3, 4 y 6 m (otras longitudes bajo pedido)
Forma	Canal con marcado al centro para instalación y mejor apoyo
Capacidad	Hasta 3 líneas de alambre zigzag
Fijación	Atornillado o remachado a la estructura
Resistencia y durabilidad	Alta · resistente a la corrosión



Esquema ilustrativo, sin escala

PRESENTACIONES

Tramo 3 m | Tramo 4 m | Tramo 6 m | Longitud especial bajo pedido

RECOMENDACIONES DE USO

1. Fije el perfil a la estructura siguiendo el marcado central; use tornillo autoperforante o remache galvanizado.
2. Instale primero el plástico con una línea de zigzag y añada la malla con una segunda línea en el mismo perfil.
3. Rendimiento de referencia: 1 tramo por cada 3, 4 o 6 m de estructura; alambre zigzag Palme AG según líneas.

Ficha en línea y cotización

www.palmeag.com/productos/perfil-sujetador/

WhatsApp 33 1601 6843

PalmeAG AGROCOMPONENTES DE ACERO

Palme AG · División agrícola de Grupo Palme (Acero Sueco Palme)
Av. Manuel Ávila Camacho 1440, Col. Mezquitán Country, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (33) 3836 1212 · WhatsApp 33 1601 6843 · contacto@palmeag.com · www.palmeag.com

Desde 1960
18 sucursales en México
ISO 9001

Los valores indicados son nominales y pueden variar según lote y condiciones de uso. Las cargas de prueba son datos de laboratorio y no sustituyen el cálculo de carga de trabajo. Confirme medidas, presentaciones y existencias con su asesor al cotizar. FT-PAG-09 · Rev. 2026-11 · © 2026 Palme AG.