PalmeAG
AGROCOMPONENTES DE ACERO

FICHA TÉCNICA · FT-PAG-01 · REV. 2026-11

Grapa en U

Fijación de ground cover, cables y mangueras.

Triple galvanizado | Calibre 9 y 11 | 10 · 15 · 20 cm



DESCRIPCIÓN

La grapa en U es una grapa de alambre acerado con triple galvanizado que se clava al suelo para fijar ground cover, mangueras de riego, cables y otros aditamentos que necesitan quedar sujetos al piso. Se fabrica en calibres 9 y 11 y en largos de 10, 15 y 20 cm.


Su uso principal es fijar el ground cover (malla antimaleza) al suelo. Puede llevar una tapa de plástico que marca dónde está instalada cada grapa y evita que traspase la cubierta con el movimiento de personal o maquinaria.

APLICACIONES

- Fijación de ground cover y malla antimaleza
- Sujeción de mangueras y cintilla de riego
- Anclaje de cables, mallas y cubiertas al piso
- Fijación de plásticos en zanja o perímetro

DATOS TÉCNICOS

Material	Alambre de acero con triple galvanizado
Calibre	11 (calibre 9 bajo pedido)
Ancho	3.8 cm
Largos	10, 15 y 20 cm
Forma	U con puntas rectas
Tapa de plástico	Opcional, se vende por separado
Reutilizable	Sí, se recupera al final del ciclo



Esquema ilustrativo, sin escala

PRESENTACIONES

Grapa 10 cm | Grapa 15 cm | Grapa 20 cm | Tapa de plástico (opcional)

RECOMENDACIONES DE USO

1. Use grapa de 15 o 20 cm en suelos sueltos o arenosos y de 10 cm en suelos compactos.
2. La tapa de plástico señala la ubicación de la grapa y evita que traspase el ground cover con el paso de personal o maquinaria.
3. Al terminar el ciclo, recupere las grapas; el triple galvanizado permite reutilizarlas.

Ficha en línea y cotización

www.palmeag.com/productos/grapa-en-u/

WhatsApp 33 1601 6843

PalmeAG
AGROCOMPONENTES DE ACERO

Palme AG · División agrícola de Grupo Palme (Acero Sueco Palme)
Av. Manuel Ávila Camacho 1440, Col. Mezquitán Country, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (33) 3836 1212 · WhatsApp 33 1601 6843 · contacto@palmeag.com · www.palmeag.com

Desde 1960
18 sucursales en México
ISO 9001

Los valores indicados son nominales y pueden variar según lote y condiciones de uso. Las cargas de prueba son datos de laboratorio y no sustituyen el cálculo de carga de trabajo. Confirme medidas, presentaciones y existencias con su asesor al cotizar. FT-PAG-01 · Rev. 2026-11 · © 2026 Palme AG.